

## Vejledning om udskiftning af filter i emfang

1. [Generel info om emfang](#)
  2. [Rengøring af emfangs filter](#)
- 

### 1. Generel info om emfang

I dit standardkøkken er der monteret en emfang. Emfanget er indbygget i overskabet.

I emfanget er der monteret et filter, som skal renses og med jævne mellemrum udskiftes. Hyppigheden i rensning eller udskiftning af filteret afhænger af, hvor ofte du benytter emfanget ved madlavning.

Ved normalt brug af emfang forventes det at være tilstrækkeligt med en rensning hver 1. måned.

**Hvis man vil skifte emfanget, skal det være af samme type.  
Da emfangets kontaktsæt har forbindelse med ventilationssystem.**

## 2. Rengøring af emfanges filter



Emfanget er indbygget i overskabet, hvor der sidder et stort filter i.

### Fremgangsmåde



a)  
På undersiden af emfanget sidder en plastikknop. Den knop skal trykkes ind,. Hvorefter filteret kan løsnes og afmonteres.



b)  
Når filteret er afmonteret kan det renses ved at vaske det nænsomt med en opvaskebørste og med almindeligt opvaskemiddel, eller ved at komme det i opvaskemaskinen.



c)  
Ved rensning/vask er det både det sorte filter og den hvide holder, som kan renses/vaskes. Kan ligeledes puttes i opvaskemaskinen. Anbefales en gang om måneden.  
Ved udskiftning, er det kun det sorte filter/plade, som udskiftes

Efter rensning eller udskiftning er det vigtigt at filtrene er tørre, inden de på ny monteres.

Se "vejledning om ventilation", angående rensning af filter i ventilationssystemet.